

LAMMI
BLOKELIAI


LAMMI
NAMAS **A+**

PK8 – SN1a

Nuožulnios sijos atsirėmimas į blokelių sieną.
Karnizinė uždara atbraila. Čerpių danga.

Macwmaab 1:10

1. Čerpės (danga pagal eksplikaciją).
2. Grebėstai 50 x 50, žingsnis – 300-350 mm.
3. Prispaudžiančios lentjuostės 22 x 50 (ant sijų).
4. Medžiaga, neleidžianti susidaryti kondensatui.
5. Tašas 50 x 100 (ant sijų) ventiliavimo erdvei sukurti.
6. Vėjalentė.



7. Atraminės sijos + šiluminė izoliacija (pagal projektą).
8. Garų izoliacija (garams nelaidus popierius medienos šiluminei izoliacijai arba polietilenas, naudojant izoliaciją su mineraline vata) siūlių užleidimas 200 mm.
9. Grebėstai 50 x 50, žingsnis – 300.
10. Gipskartonio arba faneros lapas.
11. Apdaila pagal eksplikaciją.
12. Nesandariai suleistos lento 22 x 100 (tarpas 5-10 mm).
13. Cinkuotas tinklelis (akis – 5 mm).
14. Armatūra pagal projektą.
15. Atraminė siena iš Lammi LL-400 blokelių.
16. Iškišimai mūrtašių tvirtinimui Ø8, žingsnis – 900.
17. Sustiprintas kampelis atraminės sijos tvirtinimui.